ヴォルドーパイン施工上の注意

ヴォルドーパインは、素足で過ごすことが多い海辺のバカンスで、足触りがいいことから、セレブに愛され、高級リゾートのウッドデッキなどに使われてきた歴史があります。

一般的なパインのイメージとは違い、木目が目立ち、やや赤みを帯びた風合いと、ワイルドで荒々しい表情が特徴です。耐久性に優れ、一般的なパイン材に比べ傷がつき難い樹種です。もちろん室内にも使えますが、**少しラフな材料です。**

また、湿気に影響を受けやすいので、梱包を解いたら直ぐに施工してください。直ぐに反り始めるので、じっくり仮置きせず、即、貼って行くことを推奨しています。

【接着剤の塗布】

１．ごろ寝フローリングを施工する際には、接着剤と釘を併用してください。
２．接着剤を使用しない場合、床鳴りの原因となります。
３．接着剤が実(さね)の中に入らないように注意してください。
４．改正建築基準法に適合した接着剤（ゼロホルム合接着剤を推奨）を使用してください。
５．接着剤が床表面についた場合は、速やかに灯油等を含ませた布で拭き取ってください。
６．接着剤の使用方法は、メーカーの取扱説明書にしたがってください。
（中央部に一列で塗布する場合と、ビート状に塗布する場合があります）

【フローリング張り】

１．釘止めは約 300ｍｍピッチとしてください。
２．釘は 38㎜ 以上の保持力のある接着剤付きステープルまたは、スクリュー釘等で施工してください。（フィニッシュネイル、ブラッドネイルの使用はおやめください）
３．冬場は夏場のフローリングの膨張を、夏場は冬場のフローリングの収縮を考慮し、スペーサーなどを利用して、隙間を空けて張るようにしてください。
４．フローリングを実(さね)に入れる際、雄実(おざね)に「当て木」を当てて、それを叩いて入れてください。直接叩くと割れの原因となります。
５．張り始め、張り仕舞(部屋の周辺部等)は、突きつけではなく、差込(巾木下に入れる)施工とし、最低５ｍｍ程度隙間を空けてください。
６．張り込み後は表面保護のため、直ちに防湿養生シートを全面に敷いて養生テープで止めてください。養生テープは粘着力の弱い床専用のものをお使いください。

自然素材の小さな専門メーカー
アトピッコハウス株式会社
〒248-0017 神奈川県鎌倉市佐助 1-2-4
TEL：0467-33-4210 FAX：0467-33-4212
http://www.atopico.com/　info@atopico.com

20130806